



# Деревянный конструктор

СОБИРАЕТСЯ БЕЗ КЛЕЯ  
**40**  
ДЕТАЛЕЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

**4+**  
13001



## Внедорожник

Планируйте использование и хранение товара с учетом вкл. Сохраняйте упаковку, так как на ней содержится важная информация. Рекомендации по уходу, прочитать можно на коробке от этой игрушки. Внимательно прочтите инструкцию для детей от 4 лет (Приложение №1). Не предоставляется для детей младше 3 лет. Набор содержит мелкие детали. Сфера: часть игрушек, для детей старше 3 лет. Используйте только по назначению изделия. Товар сертифицирован. Состав: клеи, краски, материалы ТР ТС 005/2011. Условия хранения в сухих проветриваемых помещениях. Срок службы — 3 года.

Адрес для отписки и комментариев по товару: hel@idigital.ru  
Количество: 40 деталей. Материал: дерево.  
Внимание! Все товары имеют этикетку с товарным знаком на упаковке.  
© Shuberstock, LLC, 2003-2022.

**ИГРАЙ И РАЗВИВАЙСЯ**



## 13001

## Внедорожник

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

1. ВЫДАВИТЕ ДЕТАЛЬ
2. ПЕРЕД СБОРКОЙ, ОБРАБОТАЙТЕ КРАЯ ДЕТАЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ
3. СВЕРЬТЕ СО СХЕМОЙ, КАКИЕ ДЕТАЛИ СКРЕПЛЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ
4. ВОЗЬМИТЕ ДВЕ ЧАСТИ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДРУГ ДРУГУ ПО НОМЕРУ И СОЕДИНИТЕ ИХ
5. ДЛЯ БОЛЕЕ КРЕПКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ

