



Деревянный конструктор



4+
13008

Вертолёт



ИГРАЙ И РАЗВИВАЙСЯ



После использования обязательно уберите упаковку. Соедините элементы так, как на ней обозначено, избегая деформации. Размещайте по схеме пропилы и вырезы строго по жёлтым линиям. Внимательно рассмотрите все детали деталей от «Город Мастеров»! Не соразмерно друг другу вырезать!
Знак: Набор содержит мелкие детали. Опасность для детей младшего дошкольного возраста. Используйте только под наблюдением взрослых. Товар сертифицирован. Составляет часть набора 13008 (2021). Условия хранения: в сухом проветриваемом помещении. Срок службы — 3 года.

Адрес для отправки и возврата по товару: Летоград.ул.
Комплектация: 46 деталей. Материал: дерево.
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на упаковке.
© 2018-2022, г.с. 2009-2022.

13008

Вертолёт

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

1. ВЫДАВИТЕ ДЕТАЛЬ
2. ПЕРЕД СБОРКОЙ, ОБРАБОТАЙТЕ КРАЯ ДЕТАЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ

3. СВЕРЬТЕ СО СХЕМОЙ, КАКИЕ ДЕТАЛИ СКРЕПЛЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ
4. ВОЗЬМИТЕ ДВЕ ЧАСТИ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДРУГ ДРУГУ ПО НОМЕРУ И СОЕДИНИТЕ ИХ
5. ДЛЯ БОЛЕЕ КРЕПКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ

